

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА.

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** таймер нажмите на любую кнопку.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

- одновременно нажать кнопки GO и RVW;
- таймер автоматически выключится через 15 минут бездействия.

Когда вы включаете таймер, в памяти нет записи выстрелов, а на дисплее отображается «прыгающий мяч» справа, показывающий, что устройство готово к работе.

Устройство имеет 3 режима:

- режим таймера;
- режим настройки;
- режим просмотра.

Режим таймера:

Включает 4 функции:

- **INSTANT** (моментальный) – звуковой сигнал раздается сразу после нажатия кнопки GO и начинается отсчет времени.
- **DELAY** (с задержкой 2.5 - 3 сек) - звуковой сигнал раздается через 2.5 - 3 сек после нажатия кнопки GO и начинается отсчет времени.
- **INSTANT&PAR** – звуковой сигнал раздается сразу после нажатия кнопки GO и, по истечении заданного времени, сигнал прозвучит снова.
- **DELAY&PAR** - звуковой сигнал раздается через 2.5 - 3 сек после нажатия кнопки GO и, по истечении заданного времени, сигнал прозвучит снова.

*- режимы INSTANT и INSTANT&PAR подходят для совместной тренировки или тренировки с тренером, а также для судейства на матчах, а режимы DELAY и DELAY&PAR - для самостоятельной тренировки.

После каждого выстрела, число # - (показатель количества выстрелов) будет увеличиваться, при этом на дисплее будут отображаться:

- время последнего выстрела;
- промежутки между выстрелами (SPLIT);
- время первого выстрела.

При повторном нажатии кнопки **GO** предыдущие данные стираются и таймер готов к новой записи.

Режим настройки (Set Mode).

Используется для переключения между режимами DELAY и INSTANT, а также для настройки времени в режиме PAR.

Чтобы перейти в режим настройки, одновременно нажмите и отпустите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ.

Появится надпись SET, а DELAY и INSTANT будут чередоваться.

Нажмите ВВЕРХ, чтобы выбрать режим DELAY, или вниз, чтобы выбрать режим INSTANT.

После выбора режима, нажмите кнопку RVW для настройки времени режима PAR.

Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, для выбора нужного времени.

Если настройка времени не требуется, просто нажмите GO.

Режим просмотра (Review Mode).

После серии нескольких выстрелов, нажатие кнопки RVW переведет вас в режим просмотра информации по каждому выстрелу – от первого до последнего.